

## Auto Diagnóstico

AUTO DIAGNÓSTICO UNIDADE INTERNA (EVAPORADORA)				
FALHA	OPERATION	TIMER	DEF./FAN	ALARM
Ocorrência de proteção de sobrecarga no compressor por mais de 4 vezes	☆	☆	☆	☆
Sensor de temperatura ambiente em curto ou aberto	<b>X</b>	☆	<b>X</b>	<b>X</b>
Sensor de temperatura do evaporador em curto ou aberto	☆	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Sensor de temperatura do condensador em curto ou aberto (quente/frio)	<b>X</b>	<b>X</b>	☆	<b>X</b>
Proteções da condensadora atuante	<b>X</b>	☆	☆	<b>X</b>
Erro de EEPROM (Falha de comunicação)	☆	☆	<b>X</b>	<b>X</b>

☆	PISCANDO
<b>X</b>	APAGADO

AUTO DIAGNÓSTICO UNIDADE EXTERNA (CONDENSADORA)			
FALHA	LED 1	LED 2	LED 3
Sequência de fase errada	☆	<b>X</b>	<b>X</b>
Falta de fase (A,B)	☆	<b>X</b>	<b>X</b>
Falta de fase ( C )	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Proteção de sobre corrente	<b>X</b>	☆	☆
Falha de comunicação	☆	<b>X</b>	☆
Sensor de temperatura ambiente externo em curto ou aberto	<b>X</b>	☆	☆
Sensor de temperatura descarga do compressor em curto ou aberto	<b>X</b>	☆	<b>X</b>
Proteção de alta temperatura do condensador	☆	☆	☆

☆	PISCANDO
<b>X</b>	APAGADO